

Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe

Dokumentartikelnummer: 383416-101

Februari 2005

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informationen här kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument.

Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe
Första utgåvan, februari 2005
Dokumentartikelnummer: 383416-101

Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe

LightScribe är en teknik för disketikettering som ger ett enkelt sätt att skapa precisa etiketter med silk-screen kvalitet. Allt du behöver göra är att bränna, vända på skivan och bränna igen.

När en etikett skapas används den LightScribe-utrustade optiska enheten i datorn med programvara för disketikettering och CD- eller DVD-skivor med särskild beläggning (säljs separat).

En LightScribe-utrustad optisk enhet använder en optisk laser för att bränna en etikett på ett tunt färgskikt på LightScribe-skivans etikettsida. Du slipper bläck som smetar, papper som böjs och kladdig tejp. Du känner igen LightScribe-skivor på LightScribe-logotypen på återförsäljarens förpackning och på skivans inre område.



Vanliga frågor

■ Hur vet jag att jag har en LightScribe-enhet?

Det finns en LightScribe-logotyp på den (visas ovan).

■ Kan jag uppgradera min nuvarande DVD-RW-enhet så att den fungerar med LightScribe-media?

Du kan inte uppgradera en befintlig optisk enhet till LightScribe-kapacitet.

■ Vad behöver jag för att använda LightScribe?

Om du vill bränna en etikett med LightScribe krävs följande:

- ☐ En LightScribe-utrustad optisk enhet
- ☐ LightScribe-utökad programvara
- ☐ LightScribe-skivor (säljs separat)

■ Hur lång tid tar det att bränna en LightScribe-etikett?

Den tid som krävs varierar beroende på bildhanteringsläget (utkast, normalt och bästa) och ytinställningen (smalt band med böjd text, mellanbrett band med böjd text eller full skivyta). Om du använder bildhanteringslägena Draft (Utkast) eller Normal förkortas bränntiden samtidigt som etiketten blir ljusare. I de flesta fall gäller att ju mindre yta du använder desto kortare tid tar det att bränna etiketten.

När du börjar bränna etiketten visar

LightScribe-programvaran den uppskattade tiden det tar att slutföra etiketten. En förloppsindikator visar resterande tid under bränningens gång.

■ Var säljs LightScribe-skivor?

LightScribe-skivor finns till försäljning hos större dator- och elektronikförsäljare och i butiker online.

■ **Kan jag bränna en färgetikett med LightScribe?**

För tillfället kan du med LightScribe-tekniken skapa en gråskalebild som liknar ett svartvitt foto.

■ **Kan jag använda datorn för andra uppgifter medan en LightScribe-etikett bränns?**

Ja. Du behöver inte aktivt övervaka etikettbränningen. Du kan i stället fortsätta att använda datorn för andra uppgifter medan etiketten bränns.

■ **Bleknar eller mörknar LightScribe-bilden över tiden eller om den utsätts för ljus?**

LightScribe-skivor har optimerats för att säkerställa att etikettytan varar. En viss blekning kan ske över tiden. Förläng livstiden för både etiketten och data genom att inte utsätta optiska skivor för direkt ljus.

■ **Kan man röra vid LightScribe-ytan/skiktet?**

Ja, LightScribe-skivorna hanteras precis som andra optiska skivor.

■ **Kan jag göra om en LightScribe-etikett?**

LightScribe-etiketten är permanent och går inte att radera.

■ **Vad händer om jag glömmer att vända på skiva innan jag bränner etiketten?**

LightScribe-programvaran meddelar dig att skivan inte känns igen och uppmanar dig att vända på skivan. Skivan måste placeras med etikettsidan nedåt i facket för optisk skiva.

■ **Är LightScribe-skivan varm eller farlig att hantera omedelbart efter det att etiketten har bränts?**

Nej, du kan röra LightScribe-skivan så snart etikettbränningen är klar.

Tips

Innan du börjar bör du gå igenom följande förslag:

- **Välj en design som passar dig.** Den LightScribe-programvara som medföljde datorn inkluderar ett antal fördefinierade mallar för alla tillfällen.
- **Använd egen text, egna foton eller utformningar.** Öppna ditt favoritgrafikprogram, skapa grafik och spara den i formaten .bmp, .tif eller .jpg. I LightScribe-programvaran väljer du filen som bakgrund och slutför etiketten genom att lägga till önskad text.
- **Gör varje CD eller DVD till ett pågående projekt.** Du kan lägga till ny text och nya bilder (t ex fler sångtitlar eller filnamn) till en tidigare bränd etikett. Ladda helt enkelt den etikettdesign som du använde tidigare för att bränna etiketten, rensa befintlig text och grafik för att undvika att duplicerad information bränns och lägg sedan till den nya etikett-informationen och bränn igen.
- **Förhandsgranska etiketten.** Om du vill kontrollera att etiketten blir precis som du vill ha den kan du använda funktionen för förhandsgranskning (om sådan finns) eller skriva ut etiketten på papper innan du bränner den.
- **Dra ned på tiden för att bränna etiketter.** Växla från läget Best (Bästa) till Normal: Du bränner färre spår per tum vilket kräver kortare bränningstid men skapar en ljusare bild. Du kan även använda mallarna Title (Titel) eller Content (Innehåll) i stället för Full Disc (Full skiva). Eftersom LightScribe bränner med början i mitten av skivan och utåt i koncentrisk ringar, sparar du tid när du använder mallarna Title och Content genom att begränsa etiketten till ett smalare band. Av samma anledning kan du genom att använda cirkulär text i stället för rak text även snabba upp bränntiden.

- **Använd kontraster.** Ett foto eller grafik med hög kontrast står ut bättre än en bild i mest mjuka mellantoner. Använd förhandsgranskningsfunktionen i programvaran för att se hur grafiken du använder ser ut på skiva.
- **Fortsätt använda datorn.** Medan etiketten skapas kan du fortsätta att använda datorn för andra aktiviteter. LightScribe-programvaran visar den tid som återstår innan designen har skapats.
- **Undvik plötsliga stötar eller vibrationer.** Medan etiketten skapas bör du se till att datorn inte stöts till eller skakas.
- **Om du använder en notebook-dator bör du undvika plötsliga strömbrott.** Medan etiketten skapas bör du låta notebook-datorns nätadapter vara ansluten till ett fungerande eluttag.

Installera LightScribe-programvara

Innan du kan skapa en LightScribe-etikett måste du installera nödvändig programvara.

Om du använder en notebook-dator installerar du den programvara som medföljde på skivan *HP DVD Writer* i påsen "Krävs för installation/konfiguration" som medföljer notebook-datorn. Sätt i skivan och följ instruktionerna på skärmen.

Skapa en LightScribe-etikett

Bränna en etikett med LightScribe är inte samma sak som att bränna data, musik eller bildfiler på en skiva. Beroende på vilken LightScribe-programvara du använder kan du skapa en etikett före eller efter det att du har bränt filer på skivan.



Om du vill bränna etiketten när du har bränt innehållet på skivan, måste du vända på skivan och placera den med etikettsidan nedåt i facket för optisk skiva.

Etiketter kan vara en enkel titel med en innehållsförteckning eller vara mer avancerade med bakgrunder och bilder.

Du kan utforma och skapa etiketten med InterVideo DiscLabel eller Sonic Express Labeler. I nedanstående avsnitt finns instruktioner för hur du skapar LightScribe-etiketter

- med InterVideo DiscLabel.
- med Sonic Express Labeler.
- när du har bränt en skiva med iTunes (finns bara med vissa versioner av LightScribe-programvara).

Använda InterVideo DiscLabel för att skapa en LightScribe-etikett

1. Klicka på **Start, Alla program, InterVideo DiscLabel** och klicka sedan på **InterVideo DiscLabel** igen.
2. Välj ett mallformat på menyn Template (Mall) och klicka sedan på **Apply** (Använd).
3. Dubbelklicka på textrutan för titel, om den finns, eller välj **Add Text** (Lägg till text).
4. Skriv texten i fönstret Rich Text Edit (Redigera text) och klicka sedan på **OK**.
5. När textrutan är markerad (klicka på rutan en gång), använder du textverktygsfältet för att ändra teckensnitt, färg och andra textegenskaper.
6. Dubbelklicka på listtextrutan, om den finns, eller klicka på **Add List** (Lägg till lista) för att lägga till en lista med innehåll på etiketten.
7. Klicka på **Add** (Lägg till) för att lägga till en rad i listan.
8. Du skriver in text för ett listobjekt genom att flytta pekaren över en av objektrutorna Title, Artist eller Length (Titel, Artist eller Längd), markera rutan och sedan skriva texten.
9. Upprepa stegen 7 och 8 för varje objekt som du vill lägga till i innehållslistan.
10. Klicka på **OK** när du är klar med listan.

11. Välj en bakgrund för skivetiketten:

- ❑ Välj menyn **Theme** (Tema) och sedan någon av de temabilder som finns. Klicka på **Apply** (Använd).

– eller –

- ❑ Lägg till en bakgrundsbild på etiketten genom att klicka på **Edit Background** (Redigera bakgrund) och sedan på **Change Background** (Ändra bakgrund). Följ instruktionerna på skärmen för hur du bläddrar till och väljer en bildfil. InterVideo DiscLabel stöder bildfilformaten .jpg, .bmp och .png.



Om du använder en färgbild eller tema bränns den som en gråskalebild (monokrom).

12. Klicka på **Add Image** (Lägg till bild) och följ instruktionerna på skärmen för hur du bläddrar till och väljer en bildfil.

13. Klicka och dra bilden till önskat område på etiketten. Du kan ändra storlek på bilden genom att klicka och dra sidorna eller hörnen på bilden.



Du tar bort en bild från etiketten genom att klicka på bilden och sedan trycka på **Delete** på tangentbordet.

14. När du är nöjd med utseendet på etiketten klickar du på **LightScribe Print** (Skriv ut LightScribe).

15. Klicka på **Print** (Skriv ut), lägg i LightScribe-skivan (etikettsidan nedåt) i skivfacket och klicka sedan på **OK**. Den uppskattade tid som kvarstår för att slutföra etiketten visas tillsammans med en förloppsindikator. Du kan fortsätta att arbeta på datorn medan LightScribe bränner etiketten.



Om du plötsligt stöter till datorn eller om den utsätts för vibration under etiketteringen kan detta påverka kvaliteten på etiketten.

Använda Sonic Express Labeler för att skapa en LightScribe-etikett

1. Klicka på **Start**, **Alla program**, **SonicRecordNow!** och klicka sedan på **Express Labeler**.



Du kan även öppna Express Labeler från RecordNow! genom att klicka på **Label Disc** (Etikettera skiva).

2. Kontrollera att **Disc Label (Skivetikett)** har valts i Steg 1: Välj projekt.
3. Klicka på **Text** och skriv sedan texten för titeln och undertiteln.
4. För varje rad i innehållsbeskrivningen klickar du på **New (Ny)** och skriver texten för den information som du vill inkludera och klickar sedan på **OK**.
5. Välj en etikettmall genom att klicka på **Layout** och välja en layout.
6. Om du vill väljer du en bakgrund genom att klicka på **Background** (Bakgrund). Välj en av de bakgrunder som tillhandahålls eller klicka på **More (Mer)** för att hitta en egen bild att använda som bakgrund.



Om du använder en färgbild bränns den som en gråskalebild (monokrom).

7. När du är nöjd med utseendet på etiketten, sätter du i LightScribe-skivan (etikettsidan nedåt) i enhetsfacket och klickar sedan på **Print** (Skriv ut).

8. På menyn Disc Label (Skivetikett) väljer du **LightScribe 12cm Disc** (12 cm LightScribe-skiva).
9. Välj en kontrastnivå och starta bränningen av etiketten genom att klicka på **OK**. Den uppskattade tid som kvarstår för att slutföra etiketten visas tillsammans med en förloppsindikator. Du kan fortsätta att arbeta på datorn medan LightScribe bränner etiketten.



Om du plötsligt stöter till datorn eller om den utsätts för vibration under etiketteringen kan detta påverka kvaliteten på etiketten.

Skapa en LightScribe-etikett med iTunes (bara vissa versioner)

iTunes fungerar med Sonic Express Labeler och låter dig bränna etiketter på en data-CD eller ljud-CD från iTunes. Den spelningslista som du skapar i iTunes för att bränna en skiva importeras automatiskt till Express Labeler så att denna information blir tillgänglig för användning på LightScribe-etiketten.



Om du vill använda Express Labeler från iTunes, måste data- eller musikspår i spelningslistan få plats på en enda CD.

1. Klicka på **Start, Alla program, iTunes** och klicka sedan på **iTunes** igen.
2. Bränn data- eller ljud-CD med iTunes. När bränningen är klar klickar du på **Ja** i fönstret Create LightScribe Label (Skapa LightScribe-etikett).
3. Kontrollera att **Disc Label** (Skivetikett) har valts i Steg 1: Välj projekt.

4. Välj en etikettmall genom att klicka på **Layout** och välja en layout.



De olika layoutvarianterna visar olika mängd information i spelningslistorna. En del visar bara spelningslistans titel medan andra visar både spelningslistans titel och spårnamn. Du kan redigera informationen i spelningslistan genom att klicka på **Text** för att öppna fönstret Edit Text (Redigera text).

5. Om du vill väljer du en bakgrund genom att klicka på **Background** (Bakgrund). Välj en av de bakgrunder som tillhandahålls eller klicka på **More** (Mer) för att hitta en egen bild att använda som bakgrund.



Om du använder en färgbild bränns den som en gråskalebild (monokrom).

6. När du är nöjd med utseendet på etiketten, sätter du i LightScribe-skivan (etikettsidan nedåt) i enhetsfacket och klickar sedan på **Print** (Skriv ut).
7. På menyn Disc Label (Skivetikett) väljer du **LightScribe 12cm Disc** (12 cm LightScribe-skiva).
8. Välj en kontrastnivå och starta bränningen av etiketten genom att klicka på **OK**. Den uppskattade tid som kvarstår för att slutföra etiketten visas tillsammans med en förloppsindikator. Du kan fortsätta att arbeta på datorn medan LightScribe bränner etiketten.



Om du plötsligt stöter till datorn eller om den utsätts för vibration under etiketteringen kan detta påverka kvaliteten på etiketten.

Återställa LightScribe-programvaran

Du återställer eller installerar om LightScribe-programvaran på notebook-datorn genom att sätta i skivan *HP DVD Writer* och följa instruktionerna på skärmen.